


LPTENT[®]
lptent.com



Modèles :
ZP330, ZP345, ZP360, ZP660




GAMME ZP +



Notice d'utilisation


TENTE PLIANTE GAMME ZP+



Vous avez choisi le modèle de tente **SERIE ZP+** issu des dernières innovations technologiques de la marque **LPTENT®**. Conçue pour les professionnels les plus exigeants, elle supportera un usage intensif et quotidien. La tente ZP dispose de systèmes brevetés visant à optimiser sa résistance et son confort d'utilisation.

Fiable, robuste et disposant d'une large palette d'options et d'accessoires, la tente ZP est une référence. Elle dispose de toutes les normes de sécurité en vigueur : certifiée CTS (pour la réception du public), ignifugée M2, normes européennes...

Pour une utilisation optimale du matériel, nous vous invitons à suivre notre guide pratique.



Conseils & vidéos de montage


FLASHEZ LE QR CODE



INSTALLATION DE LA BÂCHE DE TOIT *(Première utilisation uniquement)*




1 Positionnement de la structure





Ouvrez la structure à 40%

2 Positionnement du toit



Ouvrez le toit et saisissez-le à 2 personnes à chaque angle. Présentez la toile sur l'armature, placez correctement les angles et le centre du mât.

3 Fixation du toit à la structure



Ne pas serrer les Velcro du toit lors du montage de la toile. Laisser du jeu dans les lanières.

Positionnez correctement chaque angle du toit aux angles de la structure (A), puis fixez les scratchs dans chaque angle comme ci-dessus (B), déployez enfin la tente à 100% afin de fixer les scratchs à l'armature au niveau des pièces de connexion (C).

DEPLOIEMENT DE VOTRE STRUCTURE PLIANTE



1 Positionnement de la structure




Placez la tente sur une surface **plane**, position verticale sur ses 4 pieds. Détachez ensuite la sangle de toit.

2 Déploiement de la structure



Ne pas saisir ni tirer au niveau des pieds

Ouvrez la structure à 60% puis se positionner à 2 personnes en face à face, saisissez les ciseaux et tirez à vous tout en reculant.



Empoignez la partie basse des ciseaux centraux

DEPLOIEMENT DE VOTRE STRUCTURE PLIANTE



3 Verrouillage des angles par système de **gâchette de coin autobloquante ZP®**




Remontez la poignée bleue vers le haut (A) et crochetez la griffe dans l'emplacement prévu à cet effet (B).
Abaissez la poignée pour verrouiller totalement l'angle.

4 Réglage de la hauteur

Régalez la hauteur de la tente à l'aide des pieds télescopiques. Pour cela appuyez sur le clips et soulevez la partie haute du pied. La partie inférieure doit glisser toute seule. Vous pouvez choisir entre 3 réglages de hauteur. Les murs sont prévus pour la hauteur maximale.

(Ne surtout pas appuyer avec le pied sur la platine ou forcer au risque de plier le profilé)




! Ne jamais forcer sur la structure. Si vous sentez un blocage, repliez l'armature et déployez-la à nouveau.

MONTAGE DES MURS




1 Insertion des murs dans les montants



Positionnez le mur de façon à ce que la bande Velcro située sur le haut de la bâche se trouve côté extérieur de la tente, puis à deux personnes, insérez simultanément le mur dans les deux montants.


2 Fixation des murs sur le toit



Fixez ensuite la bande Velcro située sur le haut du mur contre la face intérieure du toit.

3 Fixation des murs sur le bas des pieds


Enroulez ensuite la partie basse de la bâche autour du montant et fixez-la sur le Velcro situé côté intérieur du mur.



! Si vous montez plusieurs murs le Velcro se fixe sur le mur suivant.

LESTAGE & HAUBANAGE


1 Lestage



Placez le lestage sur la platine du pied de votre tente (A), empilez ensuite les lestages supplémentaires si nécessaire.

2 Haubanage

Fixez les mousquetons sur les crochets prévus aux angles de la tente (A). Placez les pieux d'ancrage à une distance minimum de 1m.



SERVICE CLIENT

LPTENT s'efforce de répondre au mieux à vos attentes, et se tient à votre disposition du lundi au vendredi (9h-18h) par téléphone au 04 74 94 08 50 ou via notre email info@lptent.com.

Notre position de leader nous pousse à soigner notre relation commerciale et notre statut de fabricant vous assure une disponibilité de toutes les pièces détachées dans un délai court. Nous pouvons assurer la remise en état de votre matériel, ou vous pouvez le réaliser vous-même selon nos process de service après vente.

5 LPTENT - Notice d'utilisation gamme ZP+

QUALITE

Depuis de nombreuses années, LPTENT a développé son savoir-faire dans la fabrication de tentes et dans la location de structures modulables. L'entreprise a su évoluer au gré des innovations et être source d'optimisation dans le développement de ses gammes. Le leitmotiv de LPTENT : apporter des gages de qualité et de sécurité visant à maintenir le niveau d'excellence de nos produits.



Norme CTS : délivrée par le bureau indépendant de vérification (BVCTS), elle constitue une certification indispensable pour les structures qui reçoivent du public.



Norme française M2 anti-feu : Elle classe le niveau d'inflammabilité des structures, et valide que nos toiles de toit et mur sont très résistantes au feu.



Norme de sécurité Européenne : Elle s'applique aux structures temporaires, et valide la solidité des installations.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyage du toit et des murs :

- Lavez avec un chiffon humide, et eau savonneuse (pas d'éponge abrasive ni de détergent).
- Rinçage possible au jet (haute pression déconseillée).
- Séchage à l'air libre, avant de replier la tente et les murs.

Nettoyage de la structure :

- Pour enlever les traces de terre, herbe, nettoyez le profilé à l'aide d'un chiffon humide (Pas de détergent).

Préconisation d'hivernage :

- Lavez et séchez les bâches PVC avant hivernage.
- Entreposez la tente en position Verticale, dans sa housse de transport.
- Stockez le matériel dans un endroit sec et non soumis à une forte humidité.


Transport :

- Transportez la tente en position verticale de préférence.
- En cas de transport horizontal, ne mettez pas de poids sur la structure.

PROCESS S.A.V. LPTENT

Rendez-vous sur le site www.sav-maxxega.com. Ouvrez un ticket SAV en ligne et rentrez en contact avec notre responsable SAV. Suivez l'évolution de votre réparation avec votre numéro de ticket.

RÉPARATION DANS NOS LOCAUX



RÉPARATION PAR VOS SOINS



PRECONISATIONS D'USAGE

Caractéristiques des produits et préconisations d'usage

Nos tentes ont des résistances différentes d'une gamme à l'autre. Il convient de savoir qu'une tente a une prise au vent plus ou moins importante suivant sa hauteur, le nombre de poteaux, de murs et suivant la résistance des matériaux utilisés. Les résistances des tentes indiquées dans nos catalogues sont données à titre indicatif, et dépendent de plusieurs facteurs (force du vent, résistance du sol...). Il appartient à l'utilisateur de choisir sa tente en fonction de ses besoins. Afin d'obtenir une stabilité maximale, il est conseillé de monter la tente avec :

- **Un double lestage à chaque pied (minimum 30kg).**
- **Un arrimage à chaque angle par l'armature, et non pas à la toile.**
- **La sangle étant au moins à un mètre du pied en diagonale,**
- **Le piquet qui sert d'attache à la sangle étant suffisamment ancré dans le sol pour obtenir une résistance d'au moins 150 kg à l'arrachement.**

Le matériel de montage rapide ne doit pas être utilisé la nuit sans surveillance et/ou de façon permanente dans la mesure où il s'agit d'un matériel à usage ponctuel et non permanent. Les résistances structurelles de nos tentes sont testées avec un lestage et un arrimage maximum. Nous recommandons l'équipement de sécurité maximum (double lestage + arrimage avec des piquets de 80cm x 0.25cm de diamètre) dans un sol à résistance de 300/400 kg à l'arrachement (comme un terrain caillouteux concassé damé sec) à plus forte raison si le matériel

doit rester monté de façon prolongée ou la nuit sans surveillance. Les données techniques concernant la résistance au vent ne sont données qu'à titre indicatif. Une évacuation et un démontage du matériel doivent être impérativement effectués avant que le vent n'atteigne la vitesse maximum autorisée pour chaque série de tente (suivant données catalogue). Vous devez ordonner une évacuation des occupants avant que le vent n'atteigne 50km/h.

- **Ne pas confondre la résistance autorisée et la résistance mécanique.**
- **En aucun cas le kit d'arrimage seul ne saurait garantir une résistance maximum.**
- **La résistance de la tente varie en fonction de son lestage et de son arrimage.**
- **L'utilisation d'un lestage de 15 kg offre une résistance à un vent d'environ 20km/h.**
- **L'utilisation d'un lestage de 30 kg offre une résistance à un vent d'environ 35km/h.**
- **L'utilisation d'un lestage de 30 kg avec un système d'haubanage offre, dans un sol moyen, une résistance maximum avec un effort à l'arrachement de 200/300 kg par piquet (selon la limite propre du matériel suivant nos données catalogue).**

STABILITE DU SOL

Nous attirons votre attention sur le fait que la stabilité du sol et l'arrachement sont très variables d'un terrain à l'autre. Par exemple :

- **Un sol en sable a un très faible pouvoir d'arrachement.**
- **Un sol en terre damée (gazon sec) a une résistance conséquente.**
- **Un sol caillouteux concassé damé a une bonne résistance.**
- **Un sol enrobé a une très bonne résistance.**

Il convient donc, dans le doute, de faire intervenir un géotechnicien pour connaître la nature du sol et auquel cas, utiliser un dynamomètre pour connaître l'effort à l'arrachement. La taille du piquet nécessaire dépend directement de la nature du sol, Il est donc nécessaire d'utiliser des piquets adéquats d'environ 800X25mm. À titre d'information, un piquet type fer à béton 800X25mm dans un sol caillouteux concassé damé peut représenter un effort à l'arrachement d'environ 300 / 400kg. Il convient de consulter la météo et d'éviter de monter le matériel avec un vent supérieur à 50km/h et/ou à démonter si toutes les garanties de résistance à l'arrachement du sol n'ont pas pu être constatées.

DISPOSITIONS GENERALES

Nous ne pouvons être tenus responsables de la détérioration des produits pour cause de neige ou en raison d'un cas de force majeure. En cas de doute sur la résistance du sol, des essais à l'arrachement à l'aide d'un dynamomètre sont préconisés. Pour ne pas se laisser surprendre par un coup de vent, il est impératif de consulter les services météorologiques ainsi que l'échelle de Beaufort qui peut s'adapter aux tentes.

Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages qui découleraient d'une mauvaise utilisation des tentes (ex : utilisation non conforme aux données techniques du catalogue), notamment en cas d'utilisation par des vents supérieurs à la résistance de la série utilisée, en cas d'ajout ou de suppression de matériel, de modification de tout ou partie des composants de la tente, en cas d'utilisation dans des sols inadaptés, ou en cas d'utilisation anormale. Les tentes ne doivent jamais être transportées couchées mais debout pour éviter le frottement de l'armature sur la toile, ce qui occasionnerait une usure aux points de contact. L'usage intensif en milieu salin ou corrosif peut entraîner une usure prématurée de certaines pièces de l'armature.


Nous ne pourrions être tenus responsables de tout dommage, de quelque nature que ce soit, survenus en cas d'utilisation ou de manipulation des produits non conforme aux préconisations et conseils énoncés aux présentes.

L'utilisateur s'engage donc à monter et utiliser la/les tente(s) suivant les indications données. Le technicien responsable du montage devra avoir éventuellement réalisé une formation spécifique C.T.S mais justifier d'une expérience professionnelle si la configuration des tentes nécessite une qualification d'ERP (établissement recevant du public). Les établissements recevant du public doivent être en mesure de présenter les certificats et documents officiels nécessaires à l'utilisation.













FICHE TECHNIQUE & PIÈCES DÉTACHÉES - ARMATURE GAMME ZP+

TENTE PLIANTE ZP SERIE

1. Platine de pied ZP
2. Partie basse de pied ZP
3. Partie haute pied d'angle ZP
4. Partie haute pied central - ZP360
5. Réglage hauteur de pied Easy-push
6. Bloc poignée d'angle ZP complet
7. Bloc poignée centrale ZP complet - ZP360
8. Pièce de connexion d'angle 2 branches partie haute
9. Pièce de connexion centrale 3 branches partie haute - ZP360
10. Pièce de connexion 3 branches
11. Crochet d'haubannage
12. Ciseaux ZP 1,5m - ZP330, ZP345, ZP360, ZP660
13. Partie haute de mât - ZP330, 345, 360
14. Partie haute de mât - ZP660
15. Partie basse de mât - ZP330, 345, 360
16. Partie basse de mât - ZP660
17. Pièce de connexion 4 branches basse
18. Pièce de connexion 4 branches haute
19. Pièce de connexion centrale 4 branches basse - ZP360
20. Pièce de connexion centrale 4 branches haute - ZP360
21. Soucoupe de mât ZP
22. Ressort de mât
23. Visserie inox
24. Capot de protection d'angle ZP360
25. Capot central de protection - ZP360
26. Câble de tension - ZP330, 345, 360
27. Câble de tension - ZP660




PIECES DETACHEES - ARMATURE GAMME ZP+

<p>1</p> <p>ZFP</p>  <p>Platine de pied ZP</p>	<p>2</p> <p>ZFFLPH</p>  <p>Partie basse de pied ZP</p>	<p>3</p> <p>ZFFHP330H</p>  <p>Partie haute pied d'angle ZP ZP330, 345, 360, 550, 660</p>	<p>4</p> <p>ZFFHP360H</p>  <p>Partie haute pied central - ZP360, 660</p>
<p>5</p> <p>XFHAH</p>  <p>Réglage hauteur de pied Easy-push</p>	<p>6</p> <p>ZFH330</p>  <p>Bloc poignée d'angle ZP complet</p>	<p>7</p> <p>ZMFH360</p>  <p>Bloc poignée centrale ZP complet - ZP360, 660</p>	<p>8</p> <p>ZFFTC</p>  <p>Pièce de connexion d'angle 2 branches partie haute</p>
<p>9</p> <p>ZFFMC</p>  <p>Pièce de connexion centrale 3 branches partie haute - ZP360, 660</p>	<p>10</p> <p>ZFSC3W</p>  <p>Pièce de connexion 3 branches ZP</p>	<p>11</p> <p>ZFSH</p>  <p>Crochet d'haubanage</p>	<p>12</p> <p>ZFS330</p>  <p>Ciseaux ZP 1,5m ZP330, ZP345, ZP360, ZP660</p>

PIECES DETACHEES - ARMATURE GAMME ZP+

13


ZFMPH330



Partie haute de mât ZP330, 345, 360

14


ZFMPH660



Partie haute de mât - ZP660

15


ZFMPL330



Partie basse de mât ZP330, 345, 360

16


ZFMPL660



Partie basse de mât - ZP660

17


ZFMPLC



Pièce de connexion 4 branches basse

18


ZFMPHC



Pièce de connexion 4 branches haute

19


ZFMPLC360



Pièce de connexion centrale 4 branches basse - ZP360

20


ZFMPHC360



Pièce de connexion centrale 4 branches haute - ZP360

21


ZFMPT



Soucoupe de mât ZP

22


ZPS



Ressort de mât

23


FS



Visserie inox

24


ZPFFCH



Capot de protection d'angle

25

ZPFMFH




Capot central de protection - ZP360, 660

PIECES DETACHEES - ARMATURE GAMME ZP+

26


ZFC330




Câble de tension - ZP330, 345, 360

27

ZFC660



Câble de tension - ZP660



LPTENT®

lptent.com

LPTENT - 25 Rue de Chapeau Rouge, 38070 Saint-Quentin-Fallavier - France
04 74 94 08 50 - info@lptent.com - www.lptent.com